SMARTCHEF







Batidora de Mesa

PE-BMP19S PE-BMP19R

PEABODY



Descripción:

- 1. Cubierta extraíble para la conexión del accesorio picador
- 2. Botón de extracción del accesorio de corte
- 3. Conexión para el accesorio picador
- 4. Cubierta
- 5. Conexión para el vaso licuador
- 6. Conexión para el recipiente procesador de alimentos

- 28. Disco para picado grande
- 29. Anillo roscado A
- 30. Separador
- 31. Boquilla para salchichas
- 32. Boquilla para preparaciones con orificio
- 33. Cono A
- 34. Accesorio para empujar A
- 35. Bandeja
- 36. Accesorio de corte A

18/06/14 16:46 Manual Batidora junio 16.indd 2

2

Instrucciones de seguridad.

- 1. Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el artefacto.
- 2. Apague el artefacto antes de colocar y extraer accesorios.
- 3. Mantenga las manos alejadas de las piezas móviles y de los orificios de los accesorios.
- 4. El artefacto debe utilizarse exclusivamente para fines domésticos. El fabricante no tendrá responsabilidad alguna si se utiliza de manera inadecuada o no se respetan estas instrucciones.
- 5. Nunca deje el artefacto en funcionamiento si no está observándolo, en especial en presencia de niños o personas discapacitadas.
- 6. Verifique que el voltaje nominal del artefacto coincida con el de su sistema eléctrico.
- 7. Cualquier error de conexión anula la garantía.
- 8. El artefacto debe enchufarse en un tomacorriente con conexión a tierra.
- 9. En caso de utilizar un alargue, este debe tener conexión a tierra y debe disponerlo de manera tal que nadie pueda tropezarse.
- 10. Desenchufe el artefacto apenas termine de utilizarlo, así como antes de limpiarlo.
- 11. No utilice el artefacto ni ningún accesorio que hayan sufrido daños. Comuníquese con el centro de servicio autorizado.
- 12. Cualquier tarea que deba llevarse a cabo sobre el artefacto, a excepción de la limpieza y el mantenimiento normales, debe estar a cargo de un centro de servicio autorizado.
- 13. No sumerja el artefacto, el cable de alimentación ni el enchufe en agua ni en ningún otro líquido.
- 14. Evite que el cable quede colgando y al alcance de los niños, que quede cerca de bordes filosos y de piezas calientes del artefacto u otras fuentes de calor o en contacto con estas.

- 15. En caso de que el cable de alimentación o el enchufe presenten daños, no utilice el artefacto. Para evitar riesgos, deben ser reemplazados por un centro de servicio autorizado.
- 16. No coloque ningún accesorio que contenga piezas metálicas dentro de un horno microondas.
- 17. Apague el artefacto y desenchúfelo antes de cambiarle accesorios o acercar las manos a piezas móviles.
- 18. No toque el accesorio para batir, mezclar o amasar mientras el artefacto está en funcionamiento.
- 19. Debe utilizarse solo un accesorio a la vez.
- 20. No opere el artefacto durante más de 10 minutos consecutivos. Déjelo descansar 30 minutos antes de volver a utilizarlo.
- 21. En caso de utilizar la conexión para el vaso licuador (5) o la conexión para el recipiente procesador de alimento (6), debe utilizarse la cubierta de protección para tapar la otra conexión.
- 22. Este artefacto no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, ni con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad las supervise o les indique cómo utilizarlo.
- 23. Se debe controlar que los niños no jueguen con el artefacto.
- 24. Si se daña el cable de alimentación, solo el fabricante, su agente de servicio autorizado o una persona capacitada pueden reemplazarlo, a fin de evitar peligros.

Uso del artefacto Mezcladora/Batidora/Amasadora

Los accesorios cuentan con un sistema que permite ajustar la altura para que no tengan contacto con la parte inferior del recipiente, a fin de obtener resultados óptimos.

Según los ingredientes que se utilicen, el recipiente (7) y su cubierta permiten preparar hasta 2,3 kg de masa.

1. Presione el botón de liberación del cabezal multifuncional (10), levante el cabezal multifuncional y coloque el recipiente (9) en el artefacto girándolo hasta que trabe.

Coloque los ingredientes dentro del recipiente.

1. 2. Coloque la cubierta del recipiente de acero inoxidable sobre este e inserte el accesorio para mezclar, amasar o batir (según la consistencia que desee).

Ajuste la altura girando el eje: ajuste los accesorios a la posición ideal.

- 3. Empuje el cabezal multifuncional (7) del artefacto hacia abajo, hasta oír un clic.
- 4. Durante la preparación, es posible agregar ingredientes a través del orificio de la cubierta.
- 5. Para detener el artefacto, vuelva a colocar la perilla (11) en la posición 0.
- 6. Antes de utilizarlo por primera vez, lave todas las piezas y accesorios con agua jabonosa, enjuáguelos y séquelos.
- 7. Coloque el artefacto sobre una superficie plana, limpia y seca, y, luego, enchúfelo.









Manual Batidora junio 16.indd 4 18/06/14 16:46

Picadora. Colocación del accesorio.

- 1. Tome el accesorio de corte (36) del tubo de alimentación y coloque el orificio más grande hacia arriba.
- 2. Inserte el eje de tornillo sinfín (26) en el accesorio de corte (36). Coloque la cuchilla de corte (17) en el eje con los bordes filosos hacia arriba.
- 3. Coloque el disco para picado medio, fino o grande (según la consistencia que desee) en el eje de tornillo sinfín.
- 4. Enrosque el anillo roscado (29) en el extremo del accesorio.
- 5. Coloque el accesorio de corte (36) en el cabezal multifuncional girándolo en sentido antihorario en posición vertical (debería oír un clic).
- 6. Coloque la bandeja en la parte superior del accesorio de corte.
- 7. El artefacto está listo para picar.
- 1). Corte la carne en tiras de 10 cm de largo y 2 cm de ancho. Quítele todos los huesos, cartílagos y nervios que pueda. (No utilice carne congelada).
- 2). Coloque la carne en la bandeja y utilice el accesorio para empujar para introducir la carne en el accesorio de corte.
- 3). Para retirar el accesorio de corte (36), debe empujar el botón de extracción del accesorio de corte (2) hacia arriba.
- 4). Inserte uno por uno los trozos de carne en el tubo de alimentación con el accesorio para empujar.

No empuje la carne con los dedos ni con ningún otro utensilio.

Preparación de salchichas.

- 1. Pique la carne.
- 2. Inserte el eje de tornillo sinfín (26) en el accesorio de corte (36), colocando primero la parte plástica.
- 3. Coloque el separador (30) en el accesorio de corte.
- 4. Coloque la boquilla para salchichas (31) en el accesorio de corte y enrosque el anillo roscado al accesorio de corte.













5

(Asegúrese de que las ranuras del separador encajen en las salientes del cabezal del accesorio picador).

- 5. Coloque el accesorio de corte (36) en el cabezal multifuncional girándolo en sentido antihorario en posición vertical (debería oír un clic).
- 6 Coloque la bandeja en la parte superior del accesorio de corte.
- 7. El artefacto está listo para preparar salchichas.
- 1) Coloque los ingredientes en la bandeja. Utilice el accesorio para empujar para introducir la carne en el accesorio de corte.
- 2) Coloque la piel para salchichas en remojo en agua tibia durante 10 minutos. Luego, deslice la piel húmeda en la boquilla para salchichas. Introduzca la carne picada (condimentada) en el accesorio de corte.
- 3) Si la piel se traba en la boquilla para salchichas, humedézcala con agua.
- 4). Para retirar el accesorio de corte (36), debe empujar el botón de extracción del accesorio de corte (2) hacia arriba.
- Preparación de kebab

6

- 1. Inserte el eje de tornillo sinfín (26) en el accesorio de corte (36), colocando primero la parte plástica.
- 2. Coloque la boquilla para preparaciones con orificio (32) en el accesorio de corte.
- 3. Luego, coloque el cono (33) en el accesorio de corte y enrosque el anillo roscado en el accesorio de corte. (Asegúrese de que las ranuras del separador encajen en las salientes del cabezal del accesorio picador).

- 4. Coloque el accesorio de corte (36) en el cabezal multifuncional girándolo en sentido antihorario en posición vertical (debería oír un clic).
- 5. Coloque la bandeja en la parte superior del accesorio de corte.
- 6. El artefacto está listo para preparar kebab.
- 1). Introduzca la mezcla para kebab preparada a través del accesorio para preparar kebab. Corte el cilindro perforado continuo a la longitud que desee.
- 2). El kebab es un plato típico del Medio Oriente que se prepara principalmente picando carne de cordero y trigo burgol hasta obtener una pasta. La preparación se coloca en el accesorio para preparar kebab y se corta en bocados pequeños. Los bocados pueden rellenarse con una mezcla de carne picada y pincharse juntos en un brochete para freírlos.
- 3). Para retirar el accesorio de corte (36), empuje el botón de extracción del accesorio de corte (2) hacia arriba.















Manual Batidora junio 16.indd 6 18/06/14 16:46



Limpieza

- 1. Desenchufe el artefacto.
- Nunca sumerja la unidad de motor en agua ni la coloque debajo de la canilla.
 Límpiela con un paño suave y seco o apenas humedecido.
- 3. Para facilitar la limpieza, enjuague los accesorios apenas termine de utilizarlos. Retire todos los accesorios del artefacto. Manipule las cuchillas con cuidado, ya que algunas tienen bordes filosos.
- 4. Lave, enjuague y seque todos los accesorios o colóquelos en el lavavajillas (excepto los componentes metálicos del accesorio picador: los discos para picado fino (24), medio (25) y grande (28), el eje de tornillo sinfín (26), la cuchilla de corte (27) y el anillo roscado (29)).

5. Los discos y la cuchilla para picado deben lubricarse periódicamente. Colóqueles aceite de cocina luego de cada uso.

6. Accesorio licuador: Coloque agua caliente con unas gotas de detergente dentro del vaso licuador, colóquele la cubierta, insértelo en el artefacto y acciónelo algunas veces.

Retire el vaso licuador, enjuáguelo con agua y déjelo boca abajo para que se seque.

Para eliminar residuos más difíciles, especialmente cuando se realizan preparaciones más espesas, es posible extraer el conjunto de cuchilla/ tuerca desde la parte inferior del vaso licuador.

Para hacerlo, apoye el vaso vacío boca abajo sobre una superficie plana, gire el conjunto de cuchilla/ tuerca un cuarto de vuelta y extraiga el sello con cuidado.



Manual Batidora junio 16.indd 7 18.06/14 16:46

Guía de procesamiento

Accesorio	Alimento	Cant. máx.	Tiempo de funcionamiento	Velocidades	Preparación
Accesorio para batir	Crema (38% de mat. grasa)	250 ml	10 minutos	5-6	/
	Clara de huevo	12	3 minutos	5-6	/
Accesorio para amasar	Harina	1500 g	1 minuto y medio de funcionamiento a velocidad		
	Sal	10 g			
	Levadura	20 g	MÍN y, luego, 3 minutos y	/	
	Azúcar	10 g	medio en velocidad I. No opere el artefacto durante más de 5 minutos.		
	Agua (43 °C)	750 g			
	Manteca	30 g			
Accesorio para mezclar	Harina	200g	5 minutos		
	Azúcar impalpable	200 g		3-4	/
	Margarina	200 g			
	Huevos	4			
Accesorio para picar carne	Carne vacuna	2000 g	3 minutos	6	20×20×60 mm
	Carne de cerdo	2000 g	3 minutos		

Manual Batidora junio 16.indd 8 18/06/14 16:46

Anotaciones	
	· · ·
	• -

SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS

CAPITAL FEDERAL

SERVICE CENTRAL

Tel. 4775-8588

CENTRO ELECTRÓNICO DE SERVICIOS

Av. Ricardo Balbín 3494 Tel. 4545-6484

RICARDO TALLEDA

15-5602-4398

AUDIOMAX

Cárdenas 1931 15-6729-4444 / 15-6154-2456

GRAN BUENOS AIRES

AVELLANEDA CIDERS

Av. Mitre 2919 (1870) Tel. 4204-3126

LANÚS

10

CROMA VISIÓN

Colombres 657 (1832) Tel. 4243-0950 / 4292-7427

LOMAS DE ZAMORA CROMA VISIÓN

Colombres 657 (1832) Tel. 4243-0950 / 4292-7427

LOMAS DEL MIRADOR ELECTRÓNICA MIRANDA

Larrea 2335 (1752) Tel. 4653-0619 / 4657-2833

MONTE GRANDE LAB. ELECTRÓNICO SUR

Independencia 254 (1842) Tel. 4296-1152

MORENO

MEFTV

Merlo 2665 (1744) Tel. (0237) 463-2118

PLUS SERVICE

Av. Libertador 1755 Tel. (0237) 468-0771

MORÓN

SERVOTRONIC

N. S. del B. Viaje 1222 (1708) Tel. 4629-4565

MUNRO

VIDEO NORTE

Ugarte 4014 (1605) Tel. 4756-4727

QUILMES

CROMAVISION

Mitre 913 (1878) Tel. 4254-9356

SAN ANTONIO DE PADUA ELECTRÓNICA ROCA

Julio A. Roca 1063 (1718) Tel. (0220) 482-4772

SAN FERNANDO CRL SERVICE

Av. Pte. Perón 2102 (1646) Tel. 4745-9834 / 4725-4344

SAN MARTÍN

CASTELMEZZANO SERVICE San Lorenzo 3004 (1651) Tel. 4768-1848 / 4713-7717

SAN FCO. SOLANO DROVERT ELECTRÓNICA

Av. 844 N°1823 (1881) Tel. 4212-3063

PCIA. de BUENOS AIRES

AZUL

CASA FERRARI

Av. Perón 951 (7300) Tel. (02281) 42-5683

BAHÍA BLANCA ALCAR TELEVISION

Estomba 1350 (8000) Tel. (0291) 455-5108

Manual Batidora junio 16.indd 10 18/06/14 16:46

BALCARCE NORTV

Calle 9 N°332 (7620) Tel. (02266) 42-1401

BERISSO / ENSENADA ELECTRÓNICA BANDER

Calle 158 N°1071 e/12 y 13 (1923) Tel. (0221) 461-4984

BOLÍVAR ZACCARDI TELEVISIÓN

Güemes 292 (6550) Tel. (02314) 42-8353

CAMPANA EMISOR ELECTRÓNICA

Becerra 746 (2804) Tel. (03489) 40-2830

CAÑUELAS RICARDO SOSA

Florida 1350 (1814) Tel. (02226) 42-3269

CHACABUCO ROVATTINO TELEVISIÓN

Moreno 229 (6740) Tel. (02352) 42-8734

CHASCOMÚS GOMEZ ELECTRÓNICA

Libres del Sur 908 (7130) Tel. (02241) 42-5460

CHIVILCOY ELECTRÓNICA CHIVILCOY

Salta 157 (6620) Tel. (02346) 42-6134

CNEL. BRANDSEN SEVITEC HOGAR

Castelli 3167 Tel. (02223) 44-3792

CNEL. PRINGLES SERVICE PRINGLES

San Martín 780 (7530) Tel. (02922) 46-2245

DOLORES TAURO ELECTRÓNICA

Cramer 199 (7100) Tel. (02245) 44-4300 GRAL. MADARIAGA TAURO ELECTRÓNICA Tel. (02257) 42-1750

JUNÍN

ELECTRÓNICA LEO 9 de Julio 186 (6000) Tel. (02362) 42-8935

LA PLATA VILLEGAS TELEVISIÓN

Calle 41 N°1112 (1900) Tel. (0221) 424-3192

LAS FLORES SONIMAG ELECTRÓNICA

Alem 484 (7200) Tel. (02244) 44-3233

L0B0S

CASA CASTELAO

Suipacha 344 (7240) Tel. (02227) 42-1748

LUJÁN

ELECTRÓNICA BRUERA

Lavalle 587 (6700) Tel. (02323) 42-6807

MAR DE AJÓ TAURO ELECTRÓNICA

J. Neuwbery 1434 (7109) Tel. (02257) 42-1750

MAR DEL PLATA OSCAR MAYER

Los Plátanos 636 (7600) Tel. (0223) 480-2783

TRES ARROYOS ELECTRÓN. LOS MELLIZOS

Belgrano 560 (7500) Tel. (02983) 42-7369

NECOCHEA ELECTRÓNICA CAMEJO

Calle 63 N°1745 (7630) Tel. (02262) 42-6134

11

9 DE JULIO MARCELO MILOCCO

Entre Ríos y Fournier (6500) Tel. (02317) 42-4051

PEHUAJÓ TECNOVISION

Chile 664 (6450) Tel. (02396) 47-3849

PERGAMINO N y B ELECTRÓNICA

Av. Alsina 1340 (2700) Tel. (02477) 42-4741

PILAR GB ELECTRÓNICA

Rivadavia 998 (1629) Tel. (02322) 43-0443

SALADILLO ELECTRÓN. SALADILLO

Alem 3143 (7260) Tel. (02344) 45-1309

SAN ANTONIO DE ARECO LABORATORIO AVENIDA

Belgrano 343 (2760) Tel. (02326) 45-6632

SAN CLEMENTE SERVICE GALERÍA DORA

Calle 1 N°2460 Loc 5 (7105) Tel. (02252) 43-0852

SAN NICOLÁS SERVITEC

12

Blvd. Alvarez 148 (2900) Tel. (03461) 45-4729

SANTA TERESITA TAURO ELECTRÁNICA

Av. 41 - N°688 Tel. (02246) 52-0932

TANDIL S.T.A. Tandil

Alem 846 (7000) (0249) 442-0529

TRENQUE LAUQUEN ELECTRÓNICA LM

San Martín 322 (6400) Tel. (02392) 41-2346

INTERIOR DEL PAÍS

CATAMARCA OMICRON S.R.L.

San Martín 225 (4700) San F. del V. de Catamarca Tel (0383) 445-1438

CHACO INSTITUTO TÉCNICO DE TV

Av. Hernandarias 750 (3500) Resistencia Tel. (0362) 15 433-3798 43-5180

CHUBUT FAGTRON ELECTRÓNICA

Brasil 253 / 255 (9100) Trelew Tel. (02965) 42-7073 Rawson, Gaiman, Esquel, Trevelin, Lago Pueblo

CÓRDOBA

INGENIERÍA ELECTRONIC

Achaval Rodríguez 13 (5000) Nueva Córdoba Tel. (0351) 425-7062

ELECTRÓNICA CENTRAL

Tucumán 1979 - Bo. Alta Cord (5000) Córgoba Tel. (0351) 474-2900

ABEL CAPALDI

Paunero 832 (5800) Río Cuarto Tel. (0358) 462-3003

COHEN TELEVISIÓN

Entre Ríos 1465 (5900) Villa María Tel. (0353) 461-26004

MULTISERVICE COSQUÍN

San Martín 1293 (5166) Cosquín Tel. (03541) 45-0222

ELECTRÓNICA NIVOLI

Gral. Paz 123 (2400) San Francisco Tel. (03564) 43-5499

OSCAR J.ORECCHIA

Sarmiento 25 (5929) Hernando Tel. (0353) 484-6453

CORRIENTES ELECTRÓNICA RUS

Av. Artigas 1382 (3400) Corrientes Tel. (0379) 446-1099

Manual Batidora junio 16.indd 12 18/06/14 16:46

RADIO MARCOS

José Gomez 968 (3450) Goya Tel. (03777) 43-1978

TELESERVICE LIBRES

Sitjá Nin 526 (2120) Paso de los Libres Tel. (03772) 421016

ENTRE RÍOS CAPPELLO TV

Justo José de Urquiza 578 (3260) Concep. del Uruguay Tel. (03442) 42-7877

ELECTRO SERVICE

Urdinarrain 342 (3200) Concordia Tel. (0345) 421-4473

CENTRO DE SERVICIOS

Santiago Díaz 22 (2820) Gualeguaychú Tel. (03446) 42-8380

E. RIVAROLA

Güemes 803 (2820) Gualeguaychú (03446) 15-55-6368

SERGIO LÓPEZ

Alem 758 (3100) Paraná Tel. (0343) 422-1533

ROQUE DE LA LOYE

Cettour 1992 (3283) San José Tel. (03447) 47-0260

HUGO QUINTI

Basualdo y 3 de Febrero (3153) Victoria Tel. (03436) 42-1783

JUJUY

ELECTRÓNICA CORONEL

Mitre 451 (4500) San Pedro Tel. (03884) 42-0969

TEDMAZ

San Martín 1084 (4600) San S. de Jujuy Tel. (0388) 422-2526

LA PAMPA

OSCAR MAURICHAU

Calle 117 N°86 (6360) Gral. Pico Tel. (02302) 43-6915

TECNOCYF

Av. Roca 179 (6300) Santa Rosa Tel. (02954) 42-6602 / 6836

LA RIOJA

TELECOLOR

Lamadrid 435 (5300) La Rioja Tel. (03822) 15-69-7357

GABY ELECTRÓNICA

El Maestro 190 (5360) Chilecito (03825) 42-4046

MENDOZA

CAMPAGNA SERVICE

San Martín 2086 (5500) Mendoza Tel. (0261) 420-4838 / 4527

CUELLO TELEVISIÓN

Alem 458 (5600) San Rafael Tel. (0260) 442-8744

MISIONES CASA RODRÍGUEZ

Alte. Brown 25 (3334) Puerto Rico Tel. (03743) 42-0315 / 1318

ELECTRÓN. MEGATONE

Combate de Obligado 247 (3315) L. N. Alem Tel. (03754) 42-1236

ELECTRÓNICA FIGUEMAR

Francisco de Haro 4577 (3300) Posadas Tel. (0376) 445-8994

NEUQUÉN

LAB. ELECTR. NEUQUÉN

Int. Cháneton 324 (8300) Neuquén Tel. (0299) 15-419-3775

ZENER ELECTRÓNICA

Elordi 614 (3370) San Martín de Andes Tel. (02972) 42-5155

RUBÉN SOSA PAGANO

Ejército Argentino 229 (8340) Zapala Tel. (02942) 42-1980

Manual Batidora junio 16.indd 13 18/06/14 16:46

RÍO NEGRO

TRIEE SH

Alem 233 (8500) Viedma Tel. (0294) 45-0646

ELECTRÓNICA DANHER

Elflein 445 Bariloche

Tel. (0294) 45-2434

SALTA

TOTAL SERVICE

Alvarado 1066 (4400) Salta Tel. (0387) 431-7256

INFORMÁTICAS CLICK

9 de Julio 380 (4190) Rosario de la Frontera Tel. (03846) 48-3394

SANTA CRUZ MASA MAGNETRÓN

Juan B. Justo 598 (9400) Río Gallegos Tel. (02966) 43-3394

SANTA FE ELECTRÓNICA INTEGRAL

Dante ALIGHIERI 2192 (2170) CASILDA Tel. (03464) 15 50-8360

ELECTRÓNICA ESPAÑA

España 1054 (6100) Rufino

Tel. (03382) 15-45-7323

FRANCESCONI ELECTRO.

Blvd. Roca 475 (2300) Rafaela Tel. (03492) 42-2292

SEEKER

Alberdi 573 (2000) Rosario (0341) 430-6784 TV, Microondas, Pequeños.

SIMATIC

Paraguay 1374 (2000) Rosario Tel. (0341) 426-0769 / 3328

TOTAL SERVICE

Fdo. Zuviría 5321 (3000) Santa Fe Tel. (03423) 484-1001

ACONCAGUA ELECTRÓN

Mitre 680 (2600) Venado Tuerto Tel. (03462) 46-3587 / 88

SANTIAGO DEL ESTERO ING. RAÚL BARCHINI

Rivadavia 833 (4200) Santiago del Estero Tel. (0385) 4213872 / 4223755

ELECTRO NORTE

Maipú 169 (4230) Frías Tel. (03854) 42-2416

SAN LUIS

ELECTRÓNICA VARGAS

Pueyrredón 1176 (5730) V. Mercedes Tel. (02657) 42-1934

ELECTRÓNICA LÁSER

Lavalle 1498 (5700) San Luis Tel. (0266) 442-0842

SAN JUAN TELE-AUTO

Mitre 641 Oeste (5400) San Juan Tel. (0264) 421-4329

TIERRA DEL FUEGO SC ELECTRÓNICA

Venezuela 405 (9420) Río Grande Tel. (02964) 15-56-5830

TUCUMÁN ELECTRÓNICA ROJAS

Jose Colombres 156 (4000) S. M. de Tucumán Tel. (0381) 430-6330



ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO

Este signo indica que el producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. Para evitar posibles daños al medioambiente o a la salud humana como consecuencia de la eliminación de residuos sin control, recíclelo responsablemente para promover la reutilización sustentable de recursos materiales. Para devolver el artefacto usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o comuníquese con el distribuidor que le vendió el producto. Ellos pueden ocuparse del reciclaje seguro para el medioambiente del producto.

Manual Batidora junio 16.indd 14 18/06/14 16:46

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Goldmund S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio del material por el tiempo de DOCE (12) MESES, contados a partir de la fecha de compra por parte del usuario, comprometiéndose a reparar o cambiar sin cargo alguno cualquier pieza que falle en condiciones normales de uso dentro del mencionado período.

Quedan exceptuadas de esta garantía todas las fallas, roturas, accidentes o desgastes producidos por maltrato o uso indebido del producto, quedando además anuladas ante cualqueir reparación o intento de reparación por parte de terceros no autorizados por la empresa. También quedan exceptuadas las provocadas por fluctuaciones en el suministro de electricidad, descargas eléctricas o atmosféricas, inundación, derrumbe o incendio.

Toda intervención del personal técnico de nuestra empresa realizada por solicitud del usuario dentro del plazo de garantía y que no sea originada por fallo o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente. Este certificado deberá ser debidamente completado con los datos requeridos y, en caso de ser necesaria una reparación, deberá presentarse junto con la factura o ticket de compra.

La empresa se compromete a tener reparado este artículo en un plazo que no excederá los 60 días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación, salvo casos de fuerza mayor o debido a la falta de algún repuesto que deba ser importado. Los repuestos originales están a la venta en la dirección de Capital Federal.

Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento necesarias para el funcionamiento del producto se indican en el manual de instrucciones.

[Ver características técnicas, condiciones de uso y mantenimiento del producto en el Manual del Usuario que se adjunta]

DATOS DE LA COMPRA	
Modelo:	Adquirido en:N° Factura:
DATOS DEL COMPRADOR	
Nombre y Apellido: Dirección: Teléfono:	

Comercializa: Golmund S.A.

Humbold 2355, 1º piso C1425FUE Buenos Aires, Argentina CUIT: 30-70860387-9 Atención Service: (011) 4775-8588

Encuentre el listado completo de talleres de servicio técnico y más información en www.peabody.com.ar

Manual Batidora junio 16.indd 15 18/06/14 16:46






POTENTE MOTOR 1500w







8
VELOCIDADES



SMART**CHEF PEABODY**

COMERCIALIZA:
GOLDMUND S.A.
HUMBOLDT 2355,
1° PISO C1425FUE
C.A.B.A. ARGENTINA
CUIT: 30-70860387-9

ORIGEN: CHINA www.peabody.com.ar

PEABODY

